

SNABBGUIDE UPPSTART



Dokument nr: R9615-SE

Utgåva: 4

Datum: 2016-04-26



Excicontrol TRC

Uppstart

Styrenhet: Från 02.57 | Display: Från 03.01.13

Dokument: R9615-SE Utgåva: 4 Datum: 2016-04-26	ExciControl TRC Snabbguide uppstart TRC V3	Programversion: TRC: 02.57 -> Display: 03.01.13 ->
---	--	---

Observera att det är viktigt att inställningarna görs efter ordningen i denna guide.

Detta är en översiktlig beskrivning, mer detaljerad information om varje funktion finns i Manual ExciControl TRC.

1. Välj körläge 1

Meny/Körläge/Byt körläge

Om körläge inte står på 1, byt körläge.

2. Kalibrering av spakar

Meny/Kalibrering spakar.

Kalibrering skall utföras på samtliga analoga (proportionella) signaler in till styrsystemet.

Inställning utförs enligt följande: Med opåverkad rulle klicka på **Neutral**. Rullens båda ändlägen sparas genom att påverka rullen maximalt i ena riktningen samtidigt som du klickar **Max in** och sedan maximalt i den andra riktningen och klickar på **Min in**. Bekräfta med **Spara** eller återgå med **Avbryt**.

Det kalibrerade värdet (uppe till vänster i display) ska efter kalibrering vara:

Vid fullt utslag på Min in -2000, fullt utslag på Max in 2000 och vid opåverkad rulle/spak 0.

3. Hastighet pytsare

Starta maskinen och lägg den på arbetsvarvtal.

Generell hastighet måste stå på 100%, (Meny/Hastigheter/Generell hastighet), annars är inställningarna blockerade.

3.1. Min flöde pytsare

Meny/Hastigheter/Pytsare

Välj **Min flöde**.

Aktivera rullen med funktionen rotor.

Ventilen för rotor är nu helt öppen och pytsaren ger värdet för Min flöde.

Justera värdet med **+/-** tills rotor börjar röra sig sakta. Spara med **Enter**.

3.2. Max flöde rotor

Välj **Max flöde rotor**.

Aktivera rullen med funktionen rotor.

Ventilen för rotor är nu helt öppen och pytsaren ger värdet för **Maxflöde rotor**.

Justera värdet med **+/-** tills rotor roterar så snabbt som den ska rotera vid fullt utslag på rullen.

Spara med **Enter**.

3.3. Max flöde tilt

Välj **Max flöde tilt**.

Aktivera rullen med funktionen tilt.

Ventilen för tilt är nu helt öppen och pytsaren ger värdet för **Maxflöde tilt**.

Justera värdet med **+/-** tills tilt går så snabbt som den ska göra vid fullt utslag på rullen. Spara med **Enter**.

Dokument: R9615-SE Utgåva: 4 Datum: 2016-04-26	ExciControl TRC Snabbguide uppstart TRC V3	Programversion: TRC:02.57 -> Display: 03.01.13 ->
---	--	--

3.4. Max flöde extra 1

Välj **Max flöde extra 1**.

Aktivera rullen med funktionen extra.

Ventilen för extra är nu helt öppen och pytsaren ger värdet för **Maxflöde extra**.

Justera värdet med **+/-** tills extra går så snabbt som den ska göra vid fullt utslag på rullen.

Spara med **Enter** och sedan **Åter**.

4. Hastighet rotor

4.1. Min flöde rotor

Meny/Hastigheter/Rotor

Välj **Min vänster**.

Aktivera rullen med funktionen rotor vänster.

Styrsignalen till ventilen för pytsare är nu begränsad till max 20% av pytsarens inställda maxström rotor och rotor-ventilen ger värdet för Min flöde rotor vänster.

Justera värdet med **+/-** tills rotor börjar röra sig sakta. Spara med **Enter**.

Välj **Min höger**.

Aktivera rullen med funktionen rotor höger.

Justera värdet med **+/-** tills rotor börjar röra sig sakta. Spara med **Enter**.

Välj **Max vänster**.

Aktivera rullen med funktionen rotor vänster.

Styrsignalen till ventilen för pytsare är nu begränsad till max 20% av pytsarens inställda maxström rotor och rotor-ventilen ger värdet för Max flöde rotor vänster.

Justera värdet med **+/-** tills rotor roterar så snabbt som den ska vid fullt utslag på rullen.

Spara med **Enter**

Välj **Max höger**.

Aktivera rullen med funktionen rotor höger.

Justera värdet med **+/-** tills rotor roterar så snabbt som den ska vid fullt utslag på rullen.

Spara med **Enter** och sedan **Åter**.

5. Hastighet tilt

Meny/Hastigheter/Tilt

Inställningar görs som med rotor.

Spara med **Enter** och sedan **Åter**.

6. Hastighet extrafunktioner

Meny/Hastigheter/Släntskopa-Extra

Inställningar görs som med rotor och tilt, för de extrafunktioner som är anslutna.

Spara med **Enter** och sedan **Åter, Åter, Drift**.

Dokument: R9615-SE Utgåva: 4 Datum: 2016-04-26	ExciControl TRC Snabbguide uppstart TRC V3	Programversion: TRC: 02.57 -> Display: 03.01.13 ->
---	--	---

7. Ramper

Meny/Ramper

Både start- och stoppramperna ställs in så funktionerna går enligt önskemål.

Spara med **Enter** och sedan **Åter, Åter, Drift**.

8. Koppla tangenter

Meny/Grundinställningar/Digital in vänster & höger

Välj tangent, välj funktion med **+/-**.

Spara med **Enter** och sedan **Åter, Åter, Drift**.

9. Pytsare ON/OFF, (1,2,3)

Meny/Hastigheter/Pytsare ON/OFF

Om några tangenter är kopplad till någon av dessa tre funktioner justeras max hastigheten här.

Spara med **Enter** och sedan **Åter**.

10. Kopiera körläge

Körläge/Kopiera

Välj kopiera från aktivt körläge (nummer 1) till körläge 2 med **+**.

Spara med **Enter**.

Kopiera från körläge 1 även till körläge 3-4.

Slutligen kopieras körläge 1 till körläge 5, (Digital Ut 8 måste vara aktiverad).

11. Gör backup

Parametrar/Backup parametrar

Gör till sist en backup av inställningarna och spara den för framtida behov.