

ExciControl Admin

Produkter / Program / 2016-03-14



ExciControl Admin använder du för att göra justeringar i styrsystem ExciControl 16-16. Programmet är enkelt att använda och möjligheterna är många. Du kan bl a justera utstyrning på ventiler, frekvens, tidsinställningar och välja funktioner till/från. Programmet ändrar automatiskt skepnad beroende på vilket program styrenheten är laddad med.

Tekniska specifikationer

Tekniska data

Kompatibilitet	Win 95 eller högre
Datakommunikation	RS 232

Analoga ingångar

Antal	0–16 funktioner
Individuell justering	Dödband
Gemensam justering	Aktivt område

Digitala ingångar

Antal	0–16 funktioner
Individuell justering	Till/från Tidsinställningar

Analoga utgångar

Antal	0–8 funktioner
Individuell justering	Minström, Maxström
Gemensam justering	Frekvens



EXCIDOR AB

Industrigatan 7
821 41, Bollnäs
Tel 0278-136 70
info@excidor.se
www.excidor.se