

# ExciControl WS

Komplett system / Spakstyrning / 2016-03-14



## Spakstyrning till hjullastare

**ExciControl WS** gör det möjligt att styra hjullastaren med joystick och reglage direkt monterade på armstödet.

Med några skruvar och ett par kontakter förvandlar ExciControl WS din lastare till ett lättkört och ergonomiskt fulländat arbetsredskap.

Systemet monteras enkelt och levereras komplett med armstöd, kablage och styrenhet. Säkerheten är mycket hög och systemet avaktiveras omedelbart då du tar tag i ratten eller faller upp armstödet. Oavsett om ExciControl WS är aktiverat eller inte så fungerar alltid maskinens rattstyrning som vanligt.

- Kan monteras direkt i ny maskin från fabrik eller återförsäljare
- Ger nytt liv också åt begagnade hjullastare
- Programvaror finns redan till flera maskiner och kan anpassas till ännu fler
- Sparar pengar – gör arbetet i maskinen enklare och snabbare
- Enkel installation

### Maskinsäkerhet

ExciControl WS är i alla delar utvecklat med maskinsäkerhet i åtanke. Ingen enskild funktion som går sönder kan riskera att framkalla oavsiktlig händelse. Till detta har vi även utvecklat en egen hydraulventil som ger samma säkerhet när det gäller den hydrauliska delen av systemet.



Styrenhet ExciControl WS



Heltäckande men enkel dokumentation för just din maskin gör installation, underhåll och drift enklare och säkrare.

## Systemet består av

### Knappsats: ExciPad WS

Knappsatsen är integrerad i armstödet och försedd med joystick för styrning samt funktioner för Fram/Back, Kick down, Vindrutetorkare och Signalhorn. Allt är märkt med bakgrundsbelysta dekal. Knappsatsen har en kulle så att man enkelt kan hitta en ergonomisk arbetsställning.

### Styrenhet: ExciControl WS

Styrdatorn med litet format gör den enkel att placera i maskinens hytt. I enheten finns funktioner som gör att du inte behöver montera externa reläer. Till styrdatorn kopplas sedan PC med unik programvara där styrsystemet kan justeras och ställas in. I programmet finns också hjälpmedel för felsökning.

### EXCIDOR AB

Industrigatan 7  
821 41, Bollnäs  
Tel 0278-136 70  
info@excidor.se  
www.excidor.se